

UPUTSTVO ZA PROGRAMIRANJE MI-LIGHT 4 ZONE

1. Povezati napajanje sa kontrolom, a kontrolu sa trakom.
2. Uključiti napajanje sa trakom i kontrolom na 230V.
3. Traka će se upaliti samo u jednoj boji
4. Označite zonu koju hoćete da programirate pritiskom na taster



5. Potom ugashite kontrolu sa napajanja ili ako vam je lakše isključite ceo sistem sa 230V
6. Sačekate 15sek potom ponovo uključite kontrolu ili 230V, zavisi kako ste isključili.
7. U roku od 3 sek ponovo pritisnete taster kojim ste odredili koju zonu programirate.



8. Traka bi trebalo da zatreperi nekoliko puta i to je znak da je ta zona programirana.
9. Resetovanje se vrši isto kao i programiranje.

NAPOMENA: Kada programirate jednu zonu sve ostale zone(kontrole) moraju biti isključene sa napajanja, kako ne bi došlo do mešanja signala.